

MASTERKURE® 138 (MELCURE)

Αντιεξατμιστική μεμβράνη για την αγωγή του σκυροδέματος (curing compound)

Περιγραφή / Φυσικά χαρακτηριστικά

Το MASTERKURE® 138 είναι υλικό υδατοδιαλυτό αγωγής σκυροδέματος
Στερεά : 24,0 % +/- 1,0%

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατάσταση	Υγρό
Χρώμα	Λευκό
Πυκνότητα (20°C)	0,970 ± 0,02 gr/cm ³
pH (20°C)	8,0 – 9,0

Χαρακτηριστικά

Το MASTERKURE® 138 δημιουργεί μια μεμβράνη στο σκυροδέμα η οποία μειώνει την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια σκυροδέματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παρακάτω :

- λιγότερες ρωγμές
- βελτιωμένη ανθεκτικότητα
- βελτιωμένη υδατοστεγανότητα
- υψηλότερες μηχανικές αντοχές
- επιφάνειες ανθεκτικότερες στην τριβή
- οικονομικότερη εφαρμογή σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, λινάτσες, πλαστικά φύλλα, διαβροχή κ.λ.π.

Οδηγίες χρήσεως

Μόλις τελειώσει η διάστρωση του σκυροδέματος και η εκτεθειμένη επιφάνεια του σκυροδέματος σκληρυνθεί επαρκώς ώστε να είναι βατή, στην περίπτωση καλουπωμένων επιφανειών μόλις αφαιρεθούν τα καλούπια, εφαρμόστε μια στρώση όσο το δυνατόν πιο λεπτή και ομοιόμορφη, ψεκάζοντας είτε στρώνοντας με ρολλό.

Στην περίπτωση που το σκυροδέμα πρόκειται να δεχθεί περαιτέρω επιστρώσεις απαιτείται η αφαίρεσή του με υδροβόλη με ζεστό νερό ή η απόξυσή του με συρματόβουρτσα.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 0,145 – 0,190 kg/m² .
Μετά την εφαρμογή να ξεπλένετε τα εργαλεία και το μπλεκ του ψεκαστήρα με νερό.

Κατανάλωση Masterkure® 138 (Melcure)	Ποσοστό διατήρησης νερού στην μάζα του σκυροδέματος σε συνάρτηση του χρόνου ωρίμανσης				
	1 ^η ημ.	3 ^η ημ.	7 ^η ημ.	14 ^η ημ.	Μέσος όρος
0,145 Kg/m ²	88	79	69	62	74

Συσκευασία και αποθήκευση

Διατίθεται σε συσκευασίες των 20 και 210 kg.

Πεδίο εφαρμογής

Το MASTERKURE® 138 χρησιμοποιείται σαν μεμβράνη αγωγής (ωρίμανσης) σε νωπό σκυροδέμα.

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη: Μάρτιος 2010



The Chemical Company

BASF HELLAS SA

Κλάδος Χημικών Κατασκευής
Αθήνα:
Λεωφ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ. +30 210 6860100
Fax +30 210 6860215
www.basf-cc.gr

Θεσσαλονίκη:
ΒΙ.ΠΕ Σίνδου
570 22 Σίνδος
Τηλ. +30 2310 417 101
Fax: +30 2310 417 115

Εργοστάσιο Θήβας:
Παλαιά Σωτήρα Θηβών
322 00 Θήβα
Τηλ: +30 22620 22471
Fax: +30 22620 28573